

Instrukcja obsługi:

Sposób przechowywania, używania, czyszczenia, konserwacji, obsługi i dezynfekcji:

Przecierać deskę suchą szmatką, nie suszyć deski na grzejnikach. Przechowywać z dala od ognia.

Deski snowboardowe w zależności od modelu i długości mogą mieć różną grubość. Przed wkręceniem śrub montażowych należy upewnić się, że śruby są odpowiedniej długości. Zaleca się kontrolę ślizgu podczas wkręcania śrub. W razie pojawienia się jakichkolwiek śladów odkształcenia (wybrzuszenia), należy natychmiast przerwać wkręcanie i zastosować krótsze śruby. Zastosowanie zbyt długich śrub może nieodwracalnie uszkodzić ślizg! Przed jazdą należy zawsze sprawdzić dokręcenie śrub mocujących wiązania do deski.

Przed użyciem i po każdym upadku sprawdzić, czy deska nie jest złamana, nie ma uszkodzonych krawędzi. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub uszkodzeń deski, zabronione jest dalsze korzystanie ze sprzętu. Do deski nie są dołączone ani dostępne części zamienne. Deskę, a w szczególności krawędzie deski, przed schowaniem do pokrowca należy dokładnie wytrzeć/wysuszyć, aby zapobiec powstawaniu rdzawego nalotu na krawędziach. Po zakończonej jeździe, na ślizg należy nanieść specjalistyczny smar do ślizgów, aby ochronić go przed wysychaniem. Smar posiada również właściwości zabezpieczające krawędź przed rdzewieniem.

Regularne smarowanie na gorąco zapewni optymalną wydajność i przedłuży żywotność deski.

Uwagi: JAZDA NA DESCE SNOWBOARDOWEJ JEST SPORTEM NIEBEZPIECZNYM, DLATEGO NALEŻY BEZWZGLĘDNIIE PRZESTRZEGAĆ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI!

Instruction manual:

Storage, use, cleaning, maintenance, handling and disinfection:

Wipe the board with a dry cloth, do not dry the board on radiators. Store away from fire.

Snowboards may vary in thickness depending on the model and length. Before screwing in the binding mounting screws, make sure the screws have the proper length. It is recommended to control the base when screwing in the screws. If any signs of deformation (bulging) appear, stop screwing immediately and use shorter screws. Using screws that are too long can irreparably damage the base! Before use, always check that the mounting screws are properly tightened.

Before use and after each fall, check that the board is not broken and has no damaged edges. If you find any defects or damage to the board, further use of the product is forbidden. No spare parts are included or available for the board. The board, especially the edges of the board, should be wiped/dried before storing in the bag to prevent the rusty tarnish from appearing on the edges. After the ride, apply a specialized base wax to the base to protect it from drying out. The wax also has properties that protect the edge from rusting.

Regular hot waxing provides optimal performance and extends the board's lifespan.

Attention: AS SNOWBOARDING IS AN EXTREME SPORT, ALWAYS STRICTLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS!

Bedienungsanleitung:

Aufbewahrungs-, Pflege-, Konservierungs-, Bedienungs- und Desinfektionsweise:

Das Snowboard sollte mit einem trockenen Lappen abgewischt werden, nicht auf die Heizkörper zum Trocknen legen und vom Feuer fern halten.

Snowboards können je nach Modell und Länge unterschiedliche Dicken haben. Vor dem Einschrauben der Montageschrauben sollte man sich vergewissern, dass die Schrauben angemessen lang sind. Achten Sie bitte beim Einschrauben der Schrauben darauf, den Belag zu kontrollieren. Hören Sie das Einschrauben auf und verwenden kürzere Schrauben, wenn irgendwelche Anzeichen von einer Verformung (Wölbung) bestehen. Verwendung von zu langen Schrauben kann den Belag irreversibel beschädigen! Überprüfen Sie vor der Anwendung, ob die Schrauben, mit denen die Bindungen befestigt sind, richtig angezogen sind.

Vor der Anwendung und nach jedem Sturz sollte geprüft werden, ob das Board nicht gebrochen ist oder beschädigte Kanten aufweist. Im Falle der Festlegung eines Defekts ist es verboten, das Board zu gebrauchen. Es sind keine Ersatzteile für das Board enthalten oder verfügbar. Um die Bildung eines Rostbelags an den Kanten zu verhindern, sollte das Snowboard und insbesondere Kanten genau abgewischt/ getrocknet werden, bevor sie in die Snowboardtasche gesteckt werden. Verwenden Sie nach der Fahrt spezielles Schmiermittel, um den Belag vor dem Austrocknen zu schützen. Das Schmiermittel schützt auch Kanten vor Rost.

Regelmäßige Heißeis-Schmierung sorgt für optimale Leistung und verlängert die Lebensdauer des Boards.

Anmerkung: DAS SNOWBOARDFAHREN GEHÖRT DEN GEFÄHRLICHEN SPORTARTEN, DESWEGEN IST DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG DURCHAUS ZU BEACHTEN.